

## DESINFECTANT ONE SHOT

### BACTÉRICIDE – VIRUCIDE - FONGICIDE



### COMPOSITION

Produit actif : solvant ; parfum menthe ; substances actives biocides.

- Glyoxal (CAS n°107-22-2) : 0.12% (m/m)
- Polyhexaméthylène biguanide (CAS n°27083-27-8) : 0.04% (m/m)
- Chlorure de didécyldiméthylammonium (CAS n°7173-51-5) : 0.10% (m/m)

Propulseur : butane

### SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Produit classé : Extrêmement inflammable.

Le produit est conforme à la directive européenne 98/8/CE dite « directive biocide ».

Les substances actives biocides sont répertoriées et notifiées en tant que TP2 Désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides au niveau du règlement (CE) n°1451/2007.

Pour plus d'informations, consulter la Fiche de Données de Sécurité.



### PROPRIÉTÉS ET APPLICATIONS

- Testé suivant les normes Bactéricide EN1276, fongicide EN1650 et virucide EN14476.

**Bactéricide** en 2 minutes, selon la norme EN 1276, sur *Pseudomonas Aeruginosa*, *Staphylococcus Aureus*, *Escherichia Coli*, *Enterococcus Hirae*, dans des conditions de propreté.

**Fongicide** en 5 minutes, selon la norme EN1650, sur *Candida Albicans* et *Aspergillus Niger*, dans des conditions de propreté.

**Virucide** en 60 minutes, selon la norme EN 14476, sur *Influenza virus type A-H1N1*, dans des conditions de propreté.

- Par son action sur les microorganismes, le désinfectant bactéricide virucide, fongicide ONE SHOT contribue à l'assainissement et la désodorisation de l'air.
- Son parfum mentholé laisse une odeur agréable.
- Produit recommandé pour : hôpitaux, cliniques, écoles, crèches, maison de retraite, salles de réunion, salles d'attente et tout espace de collectivité.

Le désinfectant **ONE SHOT** s'utilise par diffusion automatique du produit dans l'atmosphère.

Un aérosol permet de traiter un volume de 40m<sup>3</sup> à 50 m<sup>3</sup>.

Ne laisse pas de traces.

### MODE D'EMPLOI

Interdire l'accès au local lors du traitement.

Ne pas utiliser en présence de personnes ou d'animaux.

1. Nettoyer la pièce avant traitement.
2. Fermer portes et fenêtres.
3. Placer l'aérosol au centre de la pièce et un peu en hauteur.
4. Enclencher le diffuseur en enfonçant la languette à fond et quitter la pièce.
5. Laisser l'aérosol se vider complètement : attendre environ ½ heure puis bien aérer.

À renouveler régulièrement pour un traitement préventif (ex : hebdomadaire) ou ponctuellement pour un traitement curatif.

Le port de gants et de lunettes est recommandé pour se prémunir de toute projection accidentelle lors de la mise en service du produit.

**ATTENTION** : une fois le diffuseur déclenché, il est impossible de l'arrêter.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.